

Elektronischer Digitaler Safe

Best.-Nr. 77 77 29

Version 12/08



1. Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieser elektronische Tresor ist für den Schutz Ihrer Wertgegenstände gedacht. Er besteht aus einer soliden Metallkonstruktion und einem digitalem numerischen Schloss für die Sicherheit. Dieser Tresor wird mit vier AA Batterien betrieben.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zur Beschädigung des Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag usw. verbunden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

2. Lieferumfang

- Dokumententresor
- 2 x Überbrückungsschlüssel
- 2 x Montageschrauben
- 1 x Polster
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

 Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweis verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie. Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Personensicherheit

- Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden!

Produktsicherheit

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.
- Das Produkt darf keinem starken mechanischen Druck ausgesetzt werden.
- Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

Batteriesicherheit

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz, und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!


Sonstiges

- Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

4. Installation

1. Legen Sie das Polster auf den Boden des Tresors, falls gewünscht.
2. Befestigen Sie den Tresor mit den 2 Montageschrauben am Boden, der Wand oder einem Schrank durch die vorgebohrten Löcher, um die Sicherheit zu erhöhen.

5. Batterien einlegen / wechseln

 Ersetzen Sie die Batterien, wenn die rote und die grüne LED leuchten.

1. Öffnen Sie die Tür des Tresors durch Eingabe des Benutzercodes oder mit den Überbrückungsschlüsseln.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung von der Rückseite des Tresors.
3. Legen Sie vier AA Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität ein.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

6. Bedienung

Um den Code zu ändern

1. Öffnen Sie die Tresortür.
2. Drücken Sie die rote Taste auf der Abdeckung des Verschlussmechanismus auf der Rückseite der Tür. Diese befindet sich auf der Seite, die den Scharnieren zugewandt ist. Die gelbe LED leuchtet.
3. Geben Sie den gewünschten Code innerhalb von 30 Sekunden (3 bis 8 Stellen) ein und drücken Sie "A" oder "B" zum Bestätigen.
4. Wenn die gelbe LED blinkt und ein schneller Piepton zu hören ist, wurde der eingegebene Code nicht akzeptiert. Wiederholen Sie die Prozedur.



Der Benutzercode muss neu gesetzt werden, wenn die Batterien nach langer Zeit leer sein sollten.

Um den Tresor zu öffnen

1. Geben Sie den Code ein. Drücken Sie "A" oder "B" zum Bestätigen. Die grüne LED leuchtet.
2. Um die Tür zu öffnen, ziehen und drehen Sie den Drehknopf innerhalb von 5 Sekunden im Uhrzeigersinn.
3. Wird der falsche Code eingegeben, blinkt die gelbe LED und ein schneller Piepton ist zu hören.
4. Wird der falsche Code drei Mal eingegeben, akzeptiert der Tresor keine Eingabe in den nächsten 20 Sekunden. Wird wieder drei Mal ein falscher Code eingegeben, kann für 5 Minuten keine Eingabe mehr gemacht werden.

Um den Tresor zu schließen

Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis die Tür geschlossen ist.

Überbrückungsschlüssel benutzen

Sollten die Batterien leer oder die Codes verloren sein, können Sie den Tresor mit den Überbrückungsschlüsseln öffnen.


1. Entfernen Sie die Abdeckung zwischen dem Drehknopf und dem Nummernfeld.
2. Führen Sie den Schlüssel ein und drücken Sie ihn gleichzeitig, während Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Drehen Sie den Drehknopf, um die Tür zu öffnen.




Bewahren Sie die Überbrückungsschlüssel an einem sicheren Platz auf. Legen Sie diese nicht in den Tresor oder in dessen Nähe.


7. Entsorgung


Entsorgung von Elektrik- und Elektronikaltgeräten

 Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.

 Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss.

Entsorgung verbrauchter Batterien / Akku

 Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batterieverordnung**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!** Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd**=Cadmium, **Hg**=Quecksilber, **Pb**=Blei.

 Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

8. Technische Daten

Spannungsverbrauch:	4 x 1.5V AA Batterien
Betriebsstrom:	325 mA (max)
Betriebstemperatur:	-8°C bis 60°C
Farbe:	Beige
Abmessungen (L x B x H):	310 x 200 x 200 mm
Gewicht:	6.3 kg

OPERATING INSTRUCTIONS

www.conrad.com

Version 12/08



Electronic Digital Safe

Item no. 77 77 29

1. Intended Use

This electronic safe deposit box is intended to protect your valuables. It features a solid metal construction and the digital numeric lock for security. The safe box is powered by four AA batteries.

Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE). Any usage other than described above is not permitted and can damage the product and lead to associated risks such as short-circuit, fire, electric shock, etc. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for further reference.

2. Delivery Content

- Document safe
- 2 x Override keys
- 2 x Mounting bolts
- 1 x Padding
- Operating instructions

3. Safety Instructions



We do not assume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been abused in any way or damaged by improper use or failure to observe these operating instructions. The warranty/ guarantee will then expire!

The icon with exclamation mark indicates important information in the operating instructions. Carefully read the whole operating instructions before operating the device, otherwise there is risk of danger.

Personal safety

- The product is not a toy and should be kept out of reach of children!

Product safety

- When used in conjunction with other devices, observe the operating instructions and safety notices of connected devices.
- The product must not be subjected to heavy mechanical stress.
- The product must not be exposed it to extreme temperatures, direct sunlight, intense vibration, or dampness.
- If there is reason to believe that safe operation is no longer possible, the device is to be put out of operation and secured against unintended operation. Safe operation is no longer possible if the device:
 - shows visible damages,
 - no longer works,
 - was stored under unfavourable conditions for a long period of time or
 - was subject to considerable transport stress

Battery safety

- Correct polarity must be observed while inserting the batteries.
- Batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave the battery lying around, as there is risk, that children or pets swallow it.
- All the batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new batteries in the device can lead to battery leakage and device damage.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Miscellaneous

- Servicing, adjustment or repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
- If any questions arise that are not answered in this operating instruction, contact our Technical Advisory Service or other experts.

4. Installation

1. Place the padding at the bottom of the safe box if desired.
2. For additional security, use the 2 mounting bolts to bolt the safe to the floor, wall or a cabinet through the pre-drilled holes.

5. Inserting / Replacing Batteries



Replace your batteries when both the red and green light illuminate.

1. Open the door of the safe by entering the user code or using the override keys.
2. Remove the battery compartment cover at the back of the safe box
3. Insert four AA batteries while observing the correct polarity.
4. Replace the battery compartment cover.

6. Operation

To change the code

1. Open the door of the safe.
2. Press the red button on the locking mechanism box which is at the back of the door. It is located on the side facing the door hinges. The yellow light illuminates.
3. Enter your desired user code within 30 seconds (3-8 digits), then press "A" or "B" to confirm.
4. If the yellow light flashes and beeps rapidly, your code is not accepted. Repeat the above procedure.



The user code needs to be reset if the batteries are not used for a long time.

To open the safe

1. Input the code. Press "A" or "B" to confirm. The green light will illuminate.
2. To open the door, pull and turn the rotary knob clockwise within 5 seconds.
3. If the wrong code is entered, the yellow light flashes and beeps rapidly.
4. If the wrong code is entered three times, the safe will not accept any input within 20 seconds. If the wrong code is entered another three times, the next input can only be entered after 5 minutes.

To close the safe

Close the door and turn the rotary knob counterclockwise until the door locks in place.

To use the override keys

In case if the batteries are dead or the codes are lost, the safe can be opened with the override keys.


1. Remove the cover between the rotary knob and the number pad.
2. Insert and push in the key while turning counterclockwise.
3. Turn the rotary knob clockwise to open the door.




Please keep the override keys in a safe place. Do not keep it near or inside the safe.

7. Disposal

Dispose of waste electrical and electronic equipment


 In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.

 The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Used batteries/ rechargeable batteries disposal

 The user is legally obliged (**battery regulation**) to return used batteries and rechargeable batteries.

Disposing used batteries in the household waste is prohibited! Batteries/ rechargeable batteries containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercury, **Pb** = Lead.

 You can return used batteries/ rechargeable batteries free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries/ rechargeable batteries are sold.

Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

8. Technical Data

Power consumption:	4 x 1.5 V AA batteries
Operating current:	325 mA (max)
Operating temperature:	-8°C to 60°C
Colour:	Beige
Dimensions (L x W x H):	310 x 200 x 200 mm
Weight:	6.3 kg

Coffre-fort numérique électronique

N° de commande 77 77 29

Version 12/08



1. Utilisation prévue

Ce coffre-fort électronique est destiné à déposer et protéger vos objets de valeur. Une solide construction métallique est l'un de ses atouts et le verrouillage numérique renforce la sécurité. Le coffre-fort est alimenté par quatre piles AA.

La conversion et/ou la modification non autorisées de l'appareil ne sont pas permises pour des raisons de sécurité et d'approbation (CE). Tout usage autre que celui décrit ci-dessus est interdit, peut endommager le produit et poser des risques tels que courts-circuits, incendies, chocs électriques, etc. Prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver à titre de référence.

2. Contenu d'emballage

- Coffre pour document
- 2 clés de sécurité
- 2 boulons de montage
- 1 tapis de protection
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité



Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque façon que ce soit ou endommagé du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un non respect de ce mode d'emploi. La garantie en serait d'ailleurs annulée!
Le point d'exclamation attire l'attention sur une information importante dont il convient de tenir compte impérativement.

Sécurité personnelle

- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants!

Sécurité du produit

- Si vous raccordez ce produit à d'autres appareils, consultez le mode d'emploi et les consignes de sécurité de ces autres appareils.
- Ne soumettez pas ce produit à de fortes contraintes mécaniques.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil ou à d'intenses vibrations.
- Il faut considérer que l'appareil ne peut plus fonctionner sans danger lorsqu'il :
 - présente des dommages visibles,
 - ne marche plus,
 - a été entreposé pendant une longue durée dans des conditions non appropriées ou
 - présente de fortes sollicitations de transport.

Sécurité des piles

- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser trainer de piles car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Il convient de remplacer toutes les piles en même temps. Le mélange de piles anciennes et de nouvelles piles dans l'appareil peut entraîner la fuite de piles et endommager l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables.Il existe un risque d'explosion !

Divers

- Les travaux de maintenance ou de réparation ne doivent être effectués que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions sur un point non abordé dans ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou autres experts.

4. Installation

- Si vous le désirez vous pouvez poser un tapis de protection sur le fond du coffre.
- Pour plus de sécurité, fixez le coffre sur le sol, un mur ou dans une armoire en vissant les 2 boulons de montage dans les trous pré forés prévus à cet effet.

5. Insertion / Remplacement des piles



Remplacez vos piles lorsque les deux voyants, rouge et vert, s'allument.

- Ouvrez la porte du coffre-fort en entrant le code « utilisateur » ou en utilisant les clés de sécurité.
- Retirez le dessus du compartiment des piles à l'arrière du coffre-fort.
- Insérez quatre piles AA en respectant la polarité indiquée.
- Remplacez le dessus du compartiment des piles.

6. Opérations

Pour modifier le code

- Ouvrez la porte du coffre-fort.
- Appuyez sur le bouton rouge sur le boîtier du mécanisme de verrouillage qui se trouve à l'arrière de la porte. Il est situé sur le côté en face des charnières de la porte. Le voyant jaune s'allume.
- Dans les 30 secondes qui suivent, entrez le code « utilisateur » souhaité (3 - 8 chiffres), puis appuyez sur « A » ou « B » pour confirmer.
- Si le voyant jaune clignote rapidement avec une émission de bips, votre code n'est pas accepté. Répétez la procédure ci-dessus.



Le code « utilisateur » doit être réinitialisé si les piles ne sont pas utilisées sur une longue période.

Pour ouvrir le coffre-fort

- Entrez le code. Appuyez sur « A » ou « B » pour confirmer. Le voyant vert s'allume.
- Pour ouvrir la porte, tirez et tournez la molette rotative dans le sens des aiguilles d'une montre dans les 5 secondes.
- Si un code incorrect est saisi, le voyant jaune clignotera avec l'émission d'un bip rapide.
- Si un code incorrect est saisi trois fois de suite, le coffre-fort n'acceptera aucune autre saisie durant 20 secondes. Si un code incorrect est de nouveau entré trois fois de suite, la prochaine saisie ne pourra être effectuée qu'au bout de 5 minutes.

Pour fermer le coffre-fort

Fermez la porte et tournez la molette rotative dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la porte se verrouille.

Pour utiliser les clés de sécurité

Au cas où les piles sont déchargées ou les codes sont perdus, le coffre peut être ouvert grâce aux clés de sécurité.

- Retirez le couvercle entre la molette rotative et le pavé numérique.
- Insérez et poussez sur la clé tout en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Tournez la molette rotative dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.



Veillez conserver les clés de sécurité dans un endroit sûr. Ne les conservez pas près du coffre-fort ou à l'intérieur de celui-ci.

7. Elimination des déchets

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques



Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, ainsi que de protéger la santé des êtres humains et d'utiliser prudemment les ressources naturelles, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés en conformité avec les règlements d'application.
Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit doit être traité séparément et non comme déchet ménager.

Mise au rebut de piles/accumulateurs usagés



Le consommateur final est légalement tenu (**ordonnance relative à l'élimination des piles usagées**) de rapporter toutes les piles et accumulateurs usés, **il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères** ! Les piles et accumulateurs qui contiennent des substances nocives sont repérés par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : **Cd**=cadmium, **Hg**=mercure, **Pb**=plomb.
Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles et accus usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles et d'accumulateurs.

Vous respecterez ainsi vos obligations civiles et contribuerez à la protection de l'environnement !

8. Caractéristiques techniques

Consommation :	4 x piles 1.5V AA
Courant d'alimentation :	325 mA (max)
Gamme de température :	- 8°C jusqu'à + 60°C
Couleur :	Beige
Dimensions (L x P x H) :	310 x 200 x 200 mm
Poids :	6.3 kg

www.conrad.com

Versie 12/08



Elektronische digitale kluis

Bestnr. 77 77 29

1. Bedoeld gebruik

In deze elektronische kluis kunt U uw kostbaarheden veilig bewaren. Kenmerkend voor de kluis is de stevige metalen constructie en het digitale combinatieslot dat de veiligheid waarborgt. De kluis werkt op vier AA-batterijen.

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

2. Leveringsomvang

- Kluis voor bewaren van documenten
- 2 Noodsleutels
- 2 Montageschroeven
- 1 Binnenbekleding
- Gebruiksaanwijzing

3. Veiligheidsinstructies



**Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!
Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.**

Persoonlijke veiligheid

- Het product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden!

Productveiligheid

- Indien gebruikt met andere toestellen, volg dan de bedieningsinstructie en veiligheidsnotities van het aangesloten toestel.
- Het product mag niet onderworpen worden aan zware mechanische druk.
- Het product mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, rechtstreeks zonlicht, intense trillingen of vocht.
- Wanneer veilig gebruik niet langer mogelijk is, stel het apparaat dan buiten werking en voorkom dat het zomaar opnieuw kan worden ingeschakeld. Veilig werken is niet meer mogelijk wanneer:
 - het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont,
 - het apparaat niet meer werkt,
 - het apparaat gedurende langere tijd onder ongunstige omgevingscondities is opgeslagen,
 - het apparaat tijdens transport mechanisch is beschadigd.

Batterijveiligheid

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- De batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

Diversen

- Onderhoud, afstellingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde onderhoudsdienst.
- Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of andere specialisten.

4. Installatie

- Plaats, indien gewenst, de binnenbekleding onderin de kluis.
- Voor extra veiligheid kunt u de kluis met de 2 montageschroeven aan de vloer, aan een muur of in een kast vastmaken.

5. Plaatsen/vervangen van de batterijen



Vervang de batterijen als zowel het rode als het groene lampje branden.

- Open de deur van de kluis door de gebruikerscode in te voeren of door de needsleutels te gebruiken.
- Verwijder het afdekplaatje van de batterijhouder, die zich aan de achterkant van de kluis bevindt.
- Plaats er vier AA batterijen in en let er daarbij op dat de + en de – polen juist geplaatst worden.
- Sluit de batterijhouder weer.

6. Bediening

Wijzigen van de code

- Open de deur van de kluis.
- Druk op de rode knop op het kastje op de achterkant van de deur, dat het vergrendelingsmechanisme bevat. Dit kastje zit aan de zijde tegenover de scharnieren van de deur. Het gele lampje licht dan op.
- Voer binnen 30 seconden de door u gewenste gebruikerscode (bestaande uit 3 – 8 getallen) in en druk dan ter bevestiging op "A" of "B".
- Als het gele lampje knippert en er een voortdurende gepiep te horen is, wordt de door u ingevoerde code niet geaccepteerd. Herhaal dan bovenbeschreven procedure.



De gebruikerscode moet opnieuw worden ingevoerd als de kluis voor langere tijd niet gebruikt wordt.

Het openen van de kluis

- Voer de code in. Druk ter bevestiging op "A" of "B". Het groene lampje licht op.
- Trek om de deur te openen aan de draaiknop en draai deze binnen 5 seconden kloksgewijs rond.
- Als een onjuiste code is ingevoerd, zal het gele lampje knipperen en zal er een gepiep te horen zijn.
- Als er drie maal achter elkaar een onjuiste code is ingevoerd, zal de kluis gedurende 20 seconden geen nieuwe invoer accepteren. Als er daarna weer driemaal achter elkaar een onjuiste code wordt ingevoerd, kan een volgende poging pas na 5 minuten plaatsvinden.

Het sluiten van de kluis

Sluit de deur en draai de draaiknop tegen de wijzers van de klok in rond totdat de deur zich vergrendelt.

Gebruik van de needsleutels

Als de batterijen leeg zijn of als de codes vergeten zijn, is het mogelijk de kluis met de needsleutels te openen.

- Verwijder het afdekplaatje dat zich tussen de draaiknop en het toetsenbord bevindt.
- Steek de sleutel in het sleutelgat en druk op de sleutel terwijl u deze tegen de wijzers van de klok in draait.
- Draai de draaiknop kloksgewijs om om de deur te openen.



Bewaar de needsleutels op een veilige plek. Bewaar ze niet in of in de buurt van de kluis.

7. Verwijdering

Verwijder gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoeftzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

Verwijdering van gebruikte batterijen/ accu's!



U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege (**oplaadbare**) batterijen en accu's in te leveren; **verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!** Batterijen/ accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door de hiernaast vermelde symbolen, die erop wijzen dat deze niet via het huisvuil verwijderd mogen worden. De aanduidingen voor de bepalende zware metalen zijn: **Cd**=cadmium, **Hg**=kwik, **Pb**=lood.

Uw gebruikte batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de verzamelpunten van uw gemeente, bij al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

8. Technische gegevens

Stroombron:	4 x 1.5V AA batterijen
Stroomverbruik:	325 mA (max)
Temperatuurbereik:	-8°C tot 60°C
Kleur:	Beige
Afmetingen (L x B x H):	310 x 200 x 200 mm
Gewicht:	6.3 kg

Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Allemagne.
Cette notice est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.
© 2008 par Conrad Electronic SE. *02_12/08_01-HWDeze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2008 bei Conrad Electronic Benelux B.V. *02_12/08_01-HW